



ARCTIC CAT ATV Service Plan



Fahrzeuginformationen						durchgeföhrter Service (ankreuzen)			
Modell: <u> </u>		<u>anzuwendender Wartungsplan</u>							
VIN: <u> </u>		(A) (B) (C)							
Kilometerstand: <u> </u>									
Betriebsstunden: <u> </u>									
letzter Service: <u> </u>		<u>CAT CARE GARANTIE</u>							
Kennzeichen: <u> </u>		(JA) / (NEIN)							
Allgemein	Baugruppe	Servicepunkt				notwendige Arbeiten			
	Vorbereitung	km-Stand und Betriebsstunden							
		Einordung Wartungsplan (A,B,C)							
		Werkstattauftrag durch Kunden							
Motor	Fehlerspeicher auslesen / Fehlermeldungen Tacho kontrollieren								
	Luftfilter	Filter: Sauberkeit, Zustand	x	x	x				
		Filter tauschen			x				
		Gehäuse: prüfen auf Flüssigkeits- oder Schmutzrückstände	x	x	x				
		Ablaufleitungen: prüfen ob freier Durchgang			x				
	Ventile	Sichtprüfung, Nockenwelle auf Verschleiß prüfen			x	x			
		Ventilspiel prüfen und einstellen		x		x			
	Kolben / Zylinder	Verdichtung			x		x		
	Motoröl	Öl und Filter tauschen	x	x	x				
	Auspuffsystem	Ölkühler und Leitungen auf festen Sitz und Beschädigungen prüfen	x	x	x				
Treibstoffanlage	Krümmer, Schalldämpfer auf Dichtigkeit prüfen	x	x	x	x				
		Sichtprüfung auf Sauberkeit und Beschädigungen	x	x	x				
		Hitzeschutz auf Vollständigkeit und Zustand prüfen	x	x	x				
		Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen, nachziehen	x	x	x				
	Be- / Entlüftungsschläuche	prüfen auf Zustand und freien Durchgang	x	x	x				
	Gasseilzug	Leichtgängigkeit	x	x	x				
		Zustand	x	x	x				
		Schmierung (nur Schmierstoffe auf PTFE Basis verwenden)	x	x	x				
		Gashebelbegrenzung prüfen und nachstellen	x	x	x				
	Leerlaufdrehzahl	prüfen und einstellen	x	x	x				
Kraftübertragung	Kühlsystem	Kühler / Kühlrippen auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen	x	x	x				
		Kühler und Kühleitungen auf Dichtigkeit prüfen	x	x	x				
		Kühleitungen auf festen Sitz und Beschädigungen prüfen	x	x	x				
		Kühlflüssigkeitsstand	x	x	x				
		Frostschutz	x		x				
		Kühlflüssigkeit tauschen			x				
	Leitungen / Schläuche	Benzin / Dieselleitungen auf Beschädigungen und festen Sitz prüfen	x	x	x				
		Be- / Entlüftungsleitungen auf freien Durchgang prüfen	x	x	x				
	Tank	Tankentlüftung prüfen	x	x	x				
		Tank und Tankdeckel auf Beschädigungen und Zustand prüfen	x	x	x				
Bremsanlage	Vergaser / Einspritzsystem	überprüfen und einstellen	x	x	x				
		Vergaser entwässern			x				
		Choke (automatisch/manuell) prüfen und nachstellen	x	x	x				
	CVT	Riemen und Riementrieb auf Verschleiß und Zustand prüfen	x	x	x				
		Riemengehäuse auf Schmutz- oder Flüssigkeitsrückstände prüfen	x	x	x				
		Riemen und Verschleißteile tauschen			x				
		Austausch Distanzhülse vordere Variomatik scheibe (Betrifft nur L7e-B1 homologierte Fahrzeuge)			x				
		Fliehkraftkupplung auf Funktion prüfen (Probefahrt)	x	x	x				
		Wellendichtring auf Dichtheit prüfen			x				
		Gehäuse Be- und Entlüftung reinigen und prüfen	x	x	x				
Leitungen	Getriebe	Be- / Entlüftungsleitungen und Ausdehngefäße prüfen	x	x	x				
		Getriebeöl: Füllstand und Zustand prüfen (Vorder- u. Hinterachse)	x	x	x				
		Getriebeöl tauschen		x	x				
		Differentialsperre Betätigung prüfen und nachstellen	x	x	x				
		Allrad Betätigung prüfen	x	x	x				
		Schaltgestänge prüfen und einstellen	x	x	x				
	Betriebsbremse (Hydraulik)	Betriebsbremsanlage (hydraulisch) auf Freigängigkeit und Leichtgängigkeit prüfen	x	x	x				
		Bremsleitungen, Bremspumpen und Bremsättel auf Leckagen oder Beschädigungen prüfen	x	x	x				
		Bremsflüssigkeitsstand und Qualität der Flüssigkeit kontrollieren	x	x	x				
		Bremsflüssigkeit tauschen			x				
Feststellbremse (Seilzug)	Feststellbremse (Seilzug)	Feststellbremsanlage (Seilzug) auf Freigängigkeit und Leichtgängigkeit prüfen	x	x	x				
		Hebel, Seilzug und Bremsattel auf Beschädigungen prüfen. Seilzug schmieren	x	x	x				
	Belege / Scheiben	Stärke der Bremsbeläge (Betriebs- und Feststellbremse) prüfen, gegebenenfalls tauschen	x	x	x				
		Bremsscheiben auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen, gegebenenfalls tauschen	x	x	x				
		getauschte Bremsbeläge oder Bremsscheiben einbremsen (20x abbremsen aus 30km/h)	x	x	x				
		Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen, nachziehen	x	x	x				
		auf korrekte Verlegung und Befestigung prüfen (ausreichend Abstand zu heißen oder beweglichen Teilen)	x	x	x				



ARCTIC CAT ATV Service Plan



Fahrzeuginformationen		durchgeföhrter Service (ankreuzen)						
Modell:	<u>anzuwendender Wartungsplan</u>							
VIN: -----	(A) (B) (C)							
Kilometerstand:								
Betriebsstunden:								
letzter Service:	<u>CAT CARE GARANTIE</u>							
Kennzeichen:	(JA) / (NEIN)							
Baugruppe	Servicepunkt	Übergebietsinspektion				notwendige Arbeiten	durchgeführt	
		Erstservice	Grundservice	Erweiterter Service	OK			Mangelhaft
Fahrwerk	Reifen	Zustand (Risse, Versprödung), auch Reifenflanke innen	x	x	x	x		
		Profiltiefe	x	x	x	x		
		Reifendruck	x	x	x	x		
Felgen	Zustand (Risse, Verformungen)	x	x	x	x			
		Anzugsdrehmoment Radmuttern prüfen	x	x	x	x		
		auf korrekten und festen Sitz prüfen	x	x	x	x		
Gummimanschetten	auf Beschädigungen prüfen	x	x	x	x			
		Achsschenkel	Kunststofflager auf Verschleiß prüfen	x	x	x	x	
		Achsschenkel auf Beschädigungen, Verformungen prüfen	x	x	x	x		
Stoßdämpfer	Stoßdämpfer	Kolbenstange auf Beschädigung (Kratzer, Riefen) prüfen	x	x	x	x		
		Dämpfer auf Funktion und Leckagen überprüfen	x	x	x	x		
		Federn auf Beschädigung prüfen	x	x	x	x		
Radlager	Stoßdämpfer	Lagerung auf Verschleiß prüfen	x	x	x	x		
		auf Verschleiß prüfen und Spiel prüfen	x	x	x	x		
		Lenkanlage	Lenkung auf Freigängigkeit und Leichtgängigkeit prüfen	x	x	x	x	
Lenkung		Lenkkopflager auf Verschleiß prüfen (Spiel)	x	x	x	x		
		Spurstangen, Spurstangenköpfe, Lenkgetriebe auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen	x	x	x	x		
		Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen, nachziehen	x	x	x	x		
Rahmen		Lenkstange / -rad auf Beschädigungen und festen Sitz prüfen	x	x	x	x		
		Rahmenteile und Schweißnähte auf Beschädigungen prüfen	x	x	x	x		
		Spur	prüfen und einstellen	x	x	x	x	
Elektrik	Batterie	Ladung prüfen, Batteriekontakte prüfen	x	x	x	x		
		Sicherungen	Sicherungen prüfen	x	x	x	x	
		Ersatzsicherungen prüfen, nachbestücken	x	x	x	x		
Beleuchtung		Begrenzungssicht, Abblendlicht, Fernlicht, Blinker, Warnblinkanlage, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenbeleuchtung, Reflektoren auf Funktion prüfen	x	x	x	x		
		Fernlicht / Abblendlicht einstellen	x	x	x	x		
		Lupe	Funktion und Lautstärke prüfen	x	x	x	x	
Zündkerzen	Zündkerzen	Zustand prüfen (Funke, Verfärbung, Ablagerungen, Kontakte)	x	x	x	x		
		Zündkerzen tauschen				x		
		Glühkerzen	Kaltstartverhalten prüfen, gegebenenfalls Glühkerzen überprüfen	x	x	x	x	
Kabelbaum		Glühkerzen tauschen				x		
		Steckverbindungen prüfen und warten (Kontaktspray)	x	x	x	x		
		auf korrekte Verlegung und Befestigung prüfen (Ausreichend Abstand zu heißen oder beweglichen Teilen)	x	x	x	x		
Bedienelemente	Tacho	Anzeige auf Funktion und Beschädigungen prüfen	x	x	x	x		
		Kontrolllampen	Funktion prüfen	x	x	x	x	
		Betätigungsselemente	Schalter, Hebel, Knöpfe auf Leichtgängigkeit und Funktion prüfen	x	x	x	x	
Handgriffe	Spiegel	Spiegel und Befestigung auf Beschädigung und festen Sitz prüfen	x	x	x	x		
		Handgriffe	auf Beschädigung, Verschleiß und festen Sitz prüfen	x	x	x	x	
		Heizung	auf Funktion prüfen	x	x	x	x	
Diebstahlsicherung	Diebstahlsicherung	Funktion prüfen, gegebenenfalls reinigen und schmieren	x	x	x	x		
		Ganghebel	richtige Einstellung und festen Sitz prüfen	x	x	x	x	
		Seilzugstarter	Funktion prüfen, Rückholfeder und Seil prüfen	x	x	x	x	
Allgemein	Nachbereitung	Fehlerspeicher / Fehlermeldungen zurücksetzen	x	x	x	x		
		Probefahrt (Motorleistung, Fahrverhalten, Bremsen, Geräusche, Schaltung,...)	x	x	x	x		
		Fahrzeug reinigen	x	x	x	x		
		Eintragung Serviceheft	x	x	x	x		
		Kopie Serviceplan an Kunden (Bedingung für Cat Care Garantie)	x	x	x	x		
		Kopie Serviceplan an Arctic Cat GmbH (Bedingung für Cat Care Garantie)	x	x	x	x		

Händlerstempel

ausgeführt durch: _____

Servicedatum: _____