



ARCTIC CAT ATV Service Plan



Informazioni sul veicolo							servizio effettuato (spuntare)	
Modello:	<u>Piano di manutenzione applicabile</u>							
VIN: _____	(A)		(B)		(C)			
Chilometraggio:								
Ore di funzionamento:								
Ultimo servizio:	<u>GARANZIA CAT CARE (2 o tre anni)</u>							
Targa:	(SI) / (NO)							

Gruppo costruttivo	Punto di servizio	Ispezione di consegna	Primo tagliando	Servizio di base	Servizio supplementare	OK	Insufficiente	Lavori necessari	Eseguito	
Generale	Preparazione	Chilometraggio e ore di funzionamento	x	x	x	x				
		Classificazione piano di manutenzione (A, B, C)	x	x	x	x				
		Contratto d'officina da parte del Cliente			x	x	x			
		Leggere errori / controllare i messaggi d'errore tachimetro	x	x	x	x				
Motore	Filtro aria	Filtro: Condizione, pulizia	x	x	x	x				
		Sostituire filtro					x			
		Cassa filtro: Verifica eventuali residui di fluidi o sporcizia	x	x	x	x				
		Condotto cassa filtro: Controllare se il passaggio è libero					x			
	Valvole	Ispezione visiva, controllare l'usura albero a camme					x	x		
		Controllare e regolare il gioco delle valvole			x		x			
	Pistone / cilindro	Tenuta					x			
	Olio motore	Sostituire olio e filtro			x	x	x			
		Controllare fissaggio ed eventuali danni radiatore dell'olio e condotti	x	x	x	x				
	Impianto di scarico	Controllo tenuta collettori di scarico, silenziatore	x	x	x	x				
Ispezione visiva pulizia ed eventuali danni		x	x	x	x					
Controllo integrità e condizione delle protezioni calore		x	x	x	x					
Controllare il serraggio dei collegamenti a vite, event. serrare		x	x	x	x					
Tubi flessibili di ventilazione/sfiato	Controllare lo stato e verificare che il passaggio aria sia efficace	x	x	x	x					
Cavo dell'acceleratore	Scorrevolezza	x	x	x	x					
	Condizione	x	x	x	x					
	Lubrificazione (utilizzare solo lubrificanti a base di PTFE)	x	x	x	x					
	Controllare fine corsa comando gas e registrarla	x	x	x	x					
Numero giri al minimo	Controllare e registrare	x	x	x	x					
Impianto di raffreddamento	Controllare pulizia ed eventuali danni radiatore / alette di raffreddamento	x	x	x	x					
	Controllare tenuta radiatore e condotte di raffreddamento	x	x	x	x					
	Controllare fissaggio ed eventuali danni alle condotte di raffreddamento	x	x	x	x					
	Livello liquido refrigerante	x	x	x	x					
Antigelo	x				x					
Sostituire il liquido di raffreddamento					x					
Impianto alimentazione carburante	Condotte / Tubi flessibili	Controllare il fissaggio tubi benzina / gasolio	x	x	x	x				
		Controllare il libero passaggio dei tubi di sfiato	x	x	x	x				
	Serbatoio	Controllare lo sfiato serbatoio	x	x	x	x				
		Controllare condizione ed eventuali danni tappo del serbatoio	x	x	x	x				
Carburatore / Impianto iniezione	Controllare e registrare	x	x	x	x					
	Spurgo acqua carburatore					x				
	Comando aria (automatico/manuale) controllare e registrare	x	x	x	x					
Trasmissione	CVT (Cambio a variazione continua)	Controllare condizione e usura della cinghia e del comando cinghia				x	x	x		
		Controllare presenza residui di sporcizia o liquidi nel carter cinghia				x	x	x		
		Sostituire cinghia e parti d'usura							x	
		Sostituire nel CVT il distanziale del Drive pulley (solo per i modelli con omologa L7e - B1)							x	
		Controllare funzionalità innesto centrifugo (prova di guida)	x	x	x	x				
		Paraolio albero, controllare presenza di perdite							x	
	Cambio	Pulire e controllare ventilazione e sfiato carter	x	x	x	x				
		Controllare condotte ventilazione e sfiato e vaso di espansione	x	x	x	x				
		Olio cambio: Controllare livello e condizione (asse anteriore e posteriore)	x	x	x	x				
		Sostituzione olio cambio					x		x	
Controllare e regolare il comando blocco differenziale	x	x	x	x						
Controllare comando trazione integrale	x	x	x	x						
Controllare e regolare la tiranteria asta/cambio	x	x	x	x						
Impianto freni	Freno di servizio (idraulico)	Impianto freni di servizio (idraulico) controllare libertà di movimento ed accessibilità	x	x	x	x				
		Controllare eventuali perdite o danni condotte dei freni, pompe freni e pinze freni	x	x	x	x				
		Controllare il livello del liquido dei freni e la qualità del liquido	x	x	x					
	Sostituire il liquido dei freni					x				
	Freno di stazionamento (cavo flessibile)	Controllare libertà di movimento ed accessibilità freno di stazionamento (cavo flessibile)	x	x	x	x				
		Controllare eventuali danni a leva, cavo flessibile e pinza freno. Lubrificare il cavo flessibile	x	x	x	x				
	Pastiglie / Dischi	Controllare lo spessore delle pastiglie dei freni (freni di servizio e di stazionamento), se necessario sostituirle	x	x	x	x				
Controllare l'usura ed eventuali danni ai dischi freno, se necessario sostituirli		x	x	x	x					
Rodare le pastiglie o i dischi dei freni sostituiti (20x frenature a 30km/h)		x	x	x	x					
Controllare il serraggio dei collegamenti a vite, event. serrare	x	x	x	x						



ARCTIC CAT ATV Service Plan



Informazioni sul veicolo							servizio effettuato (spuntare)		
Modello:	<u>Piano di manutenzione applicabile</u>							Ispesione di consegna Primo tagliando Servizio di base Servizio supplementare OK Insufficiente	Eseguito
VIN: _____	(A) (B) (C)								
Chilometraggio:									
Ore di funzionamento:									
Ultimo servizio:	<u>GARANZIA CAT CARE (2 o tre anni)</u>								
Targa:	(SI) / (NO)								

Gruppo costruttivo	Punto di servizio	Ispesione di consegna	Primo tagliando	Servizio di base	Servizio supplementare	OK	Insufficiente	Lavori necessari
Sospensioni	Tubazioni	Controllare la corretta installazione ed il fissaggio (sufficiente distanza da parti in movimento)		x	x	x	x	
	Pneumatici	Condizione (crepe, infragilimento), anche i fianchi all'interno		x	x	x	x	
		Profondità battistrada		x	x	x	x	
		Pressione pneumatici		x	x	x	x	
	Cerchi	Condizione (crepe, deformazioni)		x	x	x	x	
		Controllare coppia di serraggio bulloni ruote		x	x	x	x	
	Manicotti di gomma	Controllare il corretto posizionamento e serraggio		x	x	x	x	
		Controllare eventuali danni		x	x	x	x	
	Fusi a snodo	Controllare eventuale usura boccole in plastica		x	x	x	x	
		Controllare eventuali danni o deformazioni sugli snodi		x	x	x	x	
	Ammortizzatori	Controllare eventuali danni (graffi, solchi) sugli steli		x	x	x	x	
		Controllare funzionalità e perdite degli ammortizzatori		x	x	x	x	
		Controllare eventuali danni alle molle		x	x	x	x	
		Controllare usura degli alloggiamenti ammortizzatori		x	x	x	x	
	Cuscinetti ruote	Controllare l'usura ed il gioco		x	x	x	x	
		Sterzo	Controllare libertà di movimento ed accessibilità dello sterzo		x	x	x	x
	Controllare l'usura dei cuscinetti della testa di sterzo (gioco)		x	x	x	x		
	Controllare usura e danni tiranti sterzo, teste tiranti sterzo, scatola dello sterzo		x	x	x	x		
	Controllare il serraggio dei collegamenti a vite, event. serrare		x	x	x	x		
	Controllare eventuali danni e fissaggio del manubrio / volante		x	x	x	x		
Telaio	Controllare eventuali danni a componenti del telaio e saldature		x	x	x	x		
Convergenza	Controllare e registrare		x	x	x	x		
Impianto elettrico	Batteria	Controllare la carica, controllare i contatti della batteria		x	x	x	x	
	Fusibili	Controllare i fusibili		x	x	x	x	
		Controllare i fusibili di ricambio, rifornire		x	x	x	x	
	Illuminazione	Controllare la funzionalità di luci di posizione, fari anabbaglianti, abbaglianti, indicatori di direzione, lampeggiatore di emergenza, luci posteriori, luci stop, luci targa, catarinfrangenti		x	x	x	x	
		Regolare fari abbaglianti / anabbaglianti		x	x	x	x	
	Avvisatore acustico	Controllare funzionalità e volume		x	x	x	x	
	Candele di accensione	Verifica dello stato (scintilla, colore, incrostazioni, contatti)			x	x	x	
		Sostituire le candele d'accensione					x	
	Candele preriscaldamento	Controllare avviamento a freddo, eventualmente controllare le candele di preriscaldamento		x	x	x	x	
		Sostituire le candele di preriscaldamento					x	
Fascio cavi	Controllo e manutenzione connettori (spray per contatti)		x	x	x	x		
	Controllare la corretta installazione ed il fissaggio (sufficiente distanza da parti calde e/o movimento)		x	x	x	x		
Elementi di controllo	Tachimetro	Controllare funzionalità ed eventuali danni degli indicatori		x	x	x	x	
	Lampade spia	Controllare il funzionamento		x	x	x	x	
	Elementi di comando	Controllare scorrevolezza e funzionamento interruttori, leve, pulsanti		x	x	x	x	
	Specchietti	Controllare fissaggio ed eventuali danni agli specchietti		x	x	x	x	
	Manopole	Controllare fissaggio, usura ed eventuali danni		x	x	x	x	
		Controllare la funzionalità del riscaldamento		x	x	x	x	
	Antifurto	Controllare la funzionalità, se necessario pulire e lubrificare		x	x	x	x	
	Leva del cambio	Controllare la corretta regolazione e fissaggio		x	x	x	x	
Generale	Avviamento a strappo	Controllare la funzionalità, controllare il riavvolgimento e la fune		x	x	x	x	
		Reset memoria errori / messaggi d'errore		x	x	x	x	
		Prova di guida (potenza motore, comportamento di guida, frenata, rumori, cambio,...)		x	x	x	x	
		Pulizia del veicolo		x	x	x	x	
		Registrazione sul libretto di manutenzione		x	x	x	x	
Copia scheda di servizio al cliente (condizione per la garanzia Cat Care)		x	x	x	x			
Copia scheda di servizio a Arctic Cat GmbH (condizione per la garanzia Cat Care)		x	x	x	x			

Timbro del venditore

Eseguito da: _____

Data tagliando: _____